

# 旭公会堂 避難路及び防災設備設置図

⊗ 地震及び火災発生の場合エレベーターは使用できません ⊗  
 非常時には、非常放送または係員の指示に従ってください。

- 消 消火器(14ヶ所)
- 報 火災報知機(3ヶ所)
- 消 消火栓(3ヶ所)
- 送 連結送水管(1ヶ所)
- 感知器(24ヶ所)

赤数字は定員時の避難誘導担当区画

