

舞台照明設備の概略仕様

H23. 3. 31 旭公会堂

名称	器具の型	電球の型番	出力・灯数・回路数	備考
ボーダーライト	BCQ型 ハロゲン電球	松下 JD100V130W NP/E	130W×60灯 3色配線 1列	C型20Aコンセント18個付 回路切替SW 6個付
サスハンションライト	平凸 ハロゲン電球	丸茂 JP100V500W/HT	500W×10灯	MSC-608-750 C型20A27個付 MSM-604S1-750 9回路
	フレネル ハロゲン電球		500W×10灯	
UH ライト	UHQ型 ハロゲン電球	ウシオ JCV100V200W GS	200W×84灯 3色配線 1列	3色配線
LH ライト	LHQ型 ハロゲン電球	松下 JD100V130W NP/E	130W×12灯 3色配線 6台	3色配線
フロントサイドライト	平凸 ハロゲン電球	丸茂 JP100V1000W/HT	1KW×2灯 2ヶ所	MSC-810-1500 C型20A2口用4個
シーリングライト	平凸 ハロゲン電球	丸茂 JP100V1000W/HT	1KW×4灯 3ヶ所	MSC-810-1500 C型20A2口用6個
客席照明	RF 100V用白熱電球	松下 RF100V150W・W	150W×97灯	
客席常夜灯	FL 100V用白熱電球	松下 RF100V100W	100W×10灯	
センターピンスポット	700SR型 クセノン電球	ウシオ UXL-7PR	700W×1灯	直回路 C型30A
ステージスポット	CSQ型 ハロゲン電球	松下 JP100V1000W WB/G	1KW×2灯	(当館旧シーリングライト代用)
延長コード	C型20Aプラグ～ C型20Aコネクタ		L=5.0m 10本	CBL-C2C2-5
	C型20Aプラグ～ C型30Aコネクタ		L=3.0m 10本	CBL-C3C2-3
	C型20Aプラグ～ C型20Aコネクタ×2		L=1.1m 10本	BRC-C2/2C2
フロアコンセント	C型30A 2口用	(舞台袖×4ヶ所)		調光回路
	C型30A 3口用	(LH用×2ヶ所)		調光回路
	C型30A 3口用	(舞台前下手×1ヶ所)		調光回路
客席 ウォール コンセント	C型20A 1口用	(5階席通路中央)		直回路
	C型20A 2口用	(上手・下手各1ヶ所)		直回路

照明操作卓



## ホールシーリングライトの操作及び 吊り物等のカウンターウェイトの移動について

催物によって、ホール天井でのシーリングライトの操作、または吊り物等のカウンターウェイトの移動を希望する団体は、事前に許可を受けて下さい。

### シーリングライトの操作

- (1) 昇降時に使用する脚立は、かならず第三者が押さえた状態で使用して下さい。
- (2) ピアノ置場上部の階段の昇降については、十分に注意して下さい。
- (3) シーリングライトの操作については、転落・落下防止に留意して作業して下さい。
- (4) 催物の終了後、速やかに、操作前の状態に戻して公会堂職員の点検を受けて下さい。

### 吊り物等のカウンターウェイトの移動

- (1) 吊り物・照明・幕等のカウンターウェイトを移動した時は、催物の終了後、速やかに、使用前の状態に戻して公会堂職員の点検を受けて下さい。

シーリングライト



ボーダー・サスペンションライト



アッパー 青    ロー 赤

